




# 天板の追加方法



- ①脚フレーム A のキャスターをロックし、脚フレーム B のキャスターのロックを解除します。  
脚フレーム B をいっぱいまで引き伸ばし、追加天板を取り出してください。



- ②貫フレームに追加天板のピンが、脚フレームBの方に向くように載せます。



テーブルを移動する際には、貫フレームがスライドしない様に脚フレームと天板の両方をしっかりと持って、必ず二人以上でゆっくりと移動させてください。

- ③天板、追加天板と脚フレームの間に隙間がないように、しっかりと組み合わせてから、引き伸ばした脚フレームBを戻して、キャスターをロックしてください。